

Nulatern mini Außenleuchte IP54

Installations- und Betriebsanleitung

Wir bitten Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Leuchte darf zu Ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, insbesondere die entsprechende Auswahl der DIN VDE 0100.

Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit.

Nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Außenleuchte Nulatern mini gewährleistet die Schutzart IP54 und ist bestimmt für die Montage auf festen und tragfähigen Untergründen bei Umgebungstemperaturen von -20 bis $+40$ °C an 220–240 V 50 Hz Wechselspannung.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise.

Hinweis: Diese Leuchte ist als Wandleuchte auf festen und ebenen Untergründen im Innen- und Außenbereich bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Reinigung mit einem feuchten Tuch ohne Lösungsmittel.

Lichtquelle durch den Endanwender austauschbar

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist austauschbar. Vorgesehene Lichtquelle sind zwei Lampen mit max. 15 W und Sockel E27. Die Lichtquelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Installation oder Instandsetzung der Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen.

Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Leuchten von Sigor sind RoHS-konform und gehören am Ende ihrer Lebenszeit zurück zu ihrem Fachhändler oder in eine Sammelstelle für Elektrogeräte. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.

Lieferumfang

- Außenleuchte Nulatern mini
- 4 Schrauben, 4 Dübel
- Inbusschlüssel
- 2 Dichtungstüllen
- Diese Anleitung

Haftungsausschluss

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch. Die Sigor Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.

Gefahr: Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt spannungsfrei schalten.

Warnung: Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100.

Nulatern mini Außenleuchte IP54



Installations- und Betriebsanleitung

