
Sigor Licht GmbH





Mahina

SIGOR

207

Mahina LED Akku-Tischleuchte

Bedienungsanleitung

1. Benutzung

Dieses Produkt dient ausschließlich Beleuchtungszwecken und darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Verschmutzungen ausgesetzt werden. Reinigung nur mit milder Seifenlösung, vor aggressiver Atmosphäre schützen. Zum Laden nur 5V USB Netzteile mit CE-Zeichen verwenden.

- 2. Technische Daten
- · Leistung: 2,2 W
- · Betriebsspannung: DC 3,7 V
- · Lichtstrom: 180 lm
- Lichtfarbe: 2.200 K und 2.700 K
- Farbwiedergabeindex: Ra 85
- Akku: Li-lon, 3.800 mAh
- · Akku Ladezeit: 5-7h
- Leuchtdauer: bis zu 10 h
- · Schutzklasse: III, SELV
- Schutzart: IP20
- · Dimmbar: Ja, max. 5%


3. Lieferumfang:

Mahina Tischleuchte, USB-C Ladekabel 1,2 m, diese Anleitung

4. Anleitung

- 1) Vor dem ersten Gebrauch bitte erst die Schutzhülle entfernen und den Akku vollständig aufladen.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich die Anzeige aus.
- 3) Mit der ersten Berührung des Touch-Schalters schalten Sie die Leuchte ein mit 2.700 K warmweiß. Mit der zweiten Berührung schalten Sie die Lichtfarbe auf 2.200 K extrawarm. Mit der dritten Berührung schalten Sie die Leuchte wieder aus.
- 4) Halten Sie den Touch-Schalter gedrückt, um die Lichtintensität allmählich zu erhöhen. Nach vier Sekunden hat die Leuchte ihre volle Lichtintensität erreicht. Halten Sie den Schalter erneut gedrückt, um die Lichtintensität wieder zu senken.







 $\times 1$

5. Wichtige Hinweise

- Während der Verwendung darf der Neigungswinkel der Leuchte nicht mehr als 15° betragen, da die Leuchte sonst kippt.
- Der Akku verfügt über einen Überladeschutz und kann ausgetauscht werden.
- Die LED der Leuchte sind nicht austauschbar.
- Verwenden Sie nur 5V USB Netzteile mit CE-Zeichen!
- Altgerät und Akku sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, bitte beachten Sie die nebenstehenden Entsorgungshinweise.









Hinweistext für Hersteller nach § 18 BattG

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de. © by hesselmann service GmbH

Entsorgungshinweise nach ElektroG

Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuführen. Altgeräte sind nicht über den Hausmüll, sondern über spezielle Sammel und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Das gilt nicht, soweit Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung separiert werden. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://eschrott-entsorgen.org/

Manche Altgeräte enthalten sensible personenbezogene Daten, insbesondere Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse zu beachten, dass Sie selbst für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind. Das auf Elektro- und Elektronikgeräten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist."

Garantiebedingungen

Die Garantie richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Der Garantieschutz besteht nur für Produkte, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden. Die Garantielaufzeit beginnt zum Rechnungsdatum.

Sollten sich während dieses Zeitraums Materialfehler oder Herstellungsfehler an der von Ihnen erworbenen Ware zeigen, welche die Funktion des Produkts beeinträchtigen, dann stellen wir Ihnen im Rahmen dieser Garantie ein neues, mangelfreies Produkt zur Verfügung. Das gilt nicht bei einem Fehler der Akkuleistung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an uns als Garantiegeber:

Sigor Licht GmbH Telefon: +49 2339 1261 0 Eichenhofer Weg 81 E-Mail: reklamation@sigor.de

42279 Wuppertal

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch gebrauchsüblichen Verschleiß und unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Benutzung bzw. Behandlung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass Sie uns die Prüfung des Garantiefalls ermöglichen (z.B. durch Einschlicken der Ware). Sollten Sie die Ware hierzu einschicken, ist darauf zu achten, dass die Beschädigung der Ware auf dem Transportweg durch entsprechende Verpackung vermieden wird. Für die Beantragung der Garantieleistung ist der Warensendung eine Rechnungskopie beizufügen, damit wir prüfen können, ob die Garantie-frist eingehalten worden ist. Alternativ können Sie die Rechnungskopie per E-Mäll an uns versenden. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung abzulehnen, wenn nicht festgestellt werden kann, ob der Garantiezeitraum abgelaufen ist.

Bei berechtigten Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Versandkosten. In diesem Fall erstatten wir Ihnen etwaige Versandkosten für den Rückversandt der mangelhaften Ware und tragen die Kosten für den Versand eines neuen, mangelfreien Produkts an Sie.

Wichtiger Hinweis: Durch diese Garantie werden ihre gesetzlichen Rechte nicht eingeschränkt. Das Garantieversprechen tritt vielmehr gesondert neben die Ihnen nach dem Gesetz zustehenden Gewährleistungsrechte, die Sie unentgeltlich in Anspruch nehmen können

SIGOR

207

Mahina Rechargeable LED table lamp


Instructions for use

1. Use purpose

This product is meant to be used for lighting only. It must not be exposed to heavy mechanical load or strong pollution. Clean only with mild soap solution, protect from aggressive atmosphere. Only use 5V USB power supplies with a CE mark for charging.

2. Technical Specification

- Power: 2.2 W
- · Voltage: DC 3.7 V
- · Luminous flux: 180 lm
- · Luminous colour: 2,200 K and 2,700 K
- CRI: 85
- · Rechargeable battery: Li-ion, 3,800 mAH
- · Charging time: 5-7 h
- · Battery life: up to 10 h
- · Protection class IEC: III. SELV
- · Ingress protection code: IP20
- · Dimmable: Yes, max. 5%




3. Scope of delivery:

Mahina table lamp, USB-C charging cable 1.2 m, these instructions

4. Use instructions

- 1) Before first use, please remove the protective cover and fully charge the battery.
- 2) When charging, the indicator light at the top is red. When fully charged, it turns off.
- 3) With the first touch of the touch switch you switch on the light with 2,700 K warm white. With the second touch you switch the light off again.
- 4) Press and hold the touch-switch to gradually increase the light intensity. After four seconds, the light has reached its full light intensity. Press and hold the switch again to lower the light intensity again.







5. Important notice

- The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
- The battery has an overcharge protection and can be replaced.
- · In case of need of repair, return to your local dealer.
- · Only use 5V USB power supplies with a CE mark!
- The old device and battery must be disposed of separately from household waste. Please observe the disposal instructions in your city or municipality.









Mahina Lampe de table rechargeable à LED

Mode d'emploi


1. L'utilisation

Ce produit est destiné uniquement à l'éclairage et ne doit pas être exposé à de lourdes charges mécaniques ou à des salissures importantes. Nettoyer uniquement avec une solution savonneuse douce, à protéger des atmosphères agressives. Utilisez uniquement des alimentations USB 5 V portant le marquage CE pour le chargement.

- 2. Les données techniques
- · Puissance: 2,2 W
- · Tension: DC 3,7 V
- Flux lumineux : à 2.200 K 168 lm, à 2.700 K 181 lm
- Température de couleur: 2.200 K et 2.700 K
- CRI: 85
- · Batterie: Li-ion, 3.800 mAH
- · Temps de chargement de la batterie: 5-7 h
- Durée de fonctionnement avec une batterie pleine: jusqu'à 10 h
- Classe de protection CEI: III, SELV
- · Code d'indice de protection: IP20
- Dimmable: Oui, max. 20%


3. Contenu de la livraison :


Lampe de table Mahina, câble de chargement USB-C 1,2 m, cette notice




4. Les instructions

- 1) Avant la première utilisation, veuillez retirer le couvercle de protection et charger complètement la batterie.
- 2) Pendant la charge, le voyant est rouge. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint.
- Avec la première pression de l'interrupteur tactile, vous allumez la lumière avec un blanc chaud de 2 700 K.
 Avec la deuxième pression, vous éteignez à nouveau la lumière.
- 4) Appuyez sur l'interrupteur tactile et maintenez-le enfoncé pour augmenter progressivement l'intensité lumineuse. Après quatre secondes, la lumière atteint sa pleine intensité. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pour diminuer l'intensité lumineuse.







5. Notes importantes

- · Pendant l'utilisation, l'angle d'inclinaison de la lampe ne doit pas dépasser 15°, sinon la lampe tombera.
- · La batterie dispose d'une protection contre la surcharge et peut être remplacée.
- · Les LED de la lampe ne sont pas remplaçables.
- Utilisez uniquement des alimentations USB 5 V portant le marquage CE!
- L'ancien appareil et la batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez respecter les instructions d'élimination en vigueur dans votre ville ou commune.







Mahina

Lampada da tavolo LED a batteria ricaricabile

Istruzioni d'uso

1. Uso

Questo prodotto è solo per l'illuminazione e non deve essere sottoposto a forti sollecitazioni meccaniche. Pulire solo con una soluzione di sapone neutro, proteggere dall'atmosfera aggressiva. Per la ricarica utilizzare solo alimentatori USB da 5 V con marchio CE.

- 2. Dati tecnici
- · Potenza: 2.2 W
- Tensione: DC 3,7 V
- Flusso luminoso: a 2.200 K 168 lm, a 2.700 K 181 lm
- Colore della luce: 2.200 K e 2.700 K
- CRI: 85
- · Batteria: Li-ion, 3.800 mAH
- Tempo di carica della batteria: 5-7 h
- Tempo di funzionamento con batteria caricata: fino a 10 ore
- Classe di protezione IEC: III, SELV
- Codice di protezione ingresso: IP20
- Dimmerabile: Sì, max. 20%

3. Fornitura:


Lampada da tavolo Mahina, cavo di ricarica USB-C 1,2 m, queste istruzioni


207

4. Istruzioni

- 1) Prima del primo utilizzo, si prega di rimuovere il coperchio di protezione e caricare completamente la batteria.
- 2) Durante la carica, l'indicatore si illumina di rosso. Appena la carica è completata, l'indicatore si spegne.
- Toccando per la prima volta l'interruttore touch si accende la luce con una luce bianca calda da 2.700 K.
 Con il secondo tocco si spegne nuovamente la luce.
- 4) Tieni premuto l'interruttore a sfioramento per aumentare gradualmente l'intensità della luce. Dopo quattro secondi, la luce ha raggiunto la sua piena intensità luminosa. Tenere premuto l'interruttore di nuovo per diminuire l'intensità della luce.







5. Note importanti

- Durante l'uso, l'angolo di inclinazione della lampada non deve superare i 15°, altrimenti la lampada cadrà.
- · La batteria ha una protezione da sovraccarico e può essere sostituita.
- I LED della lampada non sono sostituibili.
- · Utilizzare solo alimentatori USB da 5 V con marchio CE!
- Il vecchio apparecchio e la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.
 Si prega di osservare le istruzioni di smaltimento della propria città o comune.







Mahina


Lámpara LED de mesa batería recargable


Operación manual

1. Uso

Este producto es solo para fines de iluminación y no debe exponerse a cargas mecánicas pesadas o suciedad intensa. Limpiar únicamente con una solución de jabón suave, proteger de atmósferas agresivas. Utilice únicamente fuentes de alimentación USB de 5 V con marca CE para la carga.


- 2. Especificaciones
- · Potencia: 2.2 W
- Voltaje de funcionamiento: CC 3,7 V
- Flujo luminoso: a 2.200 K 168 lm, a 2.700 K 181 lm
- Color de luz: 2.200 K y 2.700 K
- IRC: 85
- · Batería: Li-lon, 3.800 mAH
- Tiempo de carga de la batería: 5-7 h
- Tiempo de iluminación: hasta 10 h
- Clase de protección: III, SELV
- · Grado de protección: IP20
- Regulable: Si, máximo 20 %
 3. Alcance de la entrega:






207

- 4. Instrucciones
- 1) Antes de usar por primera vez, retire primero la cubierta protectora y cargue completamente la batería.
- 2) Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo. Cuando se completa la carga, el indicador se apaga.
- Con el primer toque del interruptor táctil se enciende la luz con un color blanco cálido de 2.700 K.
 Con el segundo toque se vuelve a apagar la luz.
- 4) Mantenga presionado el interruptor táctil para aumentar gradualmente la intensidad de la luz. Después de cuatro segundos, la lámpara ha alcanzado su máxima intensidad de luz. Mantenga presionado el interruptor nuevamente para disminuir la intensidad de la luz nuevamente.







Avisos importantes

- Durante el uso, el ángulo de inclinación de la lámpara no debe ser superior a 15°, de lo contrario, la lámpara se inclinará.
- La batería tiene protección contra sobrecarga y puede ser reemplazada.
- · Los LED de la lámpara no son intercambiables.
- · ¡Utilice únicamente fuentes de alimentación USB de 5 V con marca CE!
- El dispositivo usado y la batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos.
 Tenga en cuenta las instrucciones de eliminación de su ciudad o municipio.





